

WM-Zubehör

Funkfernbedienung für Taschenrad und Rotorspritzmaschinen



Bestehend aus:
Kompaktem Handsender mit Gürtelclip.
Empfänger mit Kabel und Stecker.
Ladegerät und 2 Akkupaks.

Der Empfänger wird direkt an die Buchse der Kabelfernbedienung an der Maschine aufgesteckt.
Somit entfällt das Auslegen der kompletten Leitung für die Fernbedienung.
Durch die kleine und kompakte Bauweise kann der Sender vom Düsenführer mitgeführt werden.
Somit kann der Bediener kabellos die Maschine starten und stillsetzen.